



Здійснення першого пуску є обов'язковою умовою гарантії.

Введення обладнання в експлуатацію здійснюється фахівцем сервісного центру, який має відповідні дозвільні документи на виконання даного виду робіт та уповноважений виробником.

Актуальну інформацію відносно переліку сервісних центрів, які мають право виконувати пусконалагоджувальні роботи та технічне обслуговування апарату, можна отримати на сайті www.aton.ua або за телефоном: +38 (044) 499-60-60



ATON Atmo

Апарат опалювальний газовий побутовий

ТОВ «Завод «АТОНМАШ»



012



013

ЕАС



* знаки розміщаються на обкладинці

Апарат опалювальний газовий побутовий

Керівництво з експлуатації

АОГВ(Д)-00.00.000 КЕ

Серії Atmo

2018

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ	3
2 ПРИЗНАЧЕННЯ	4
3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ	6
5 ВКАЗІВКИ ЩО ДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	7
6 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА АПАРАТІВ	8
7 ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ	8
8 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ АПАРАТОМ	10
9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	12
10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	13
11 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ	13
12 ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА	14
13 УМОВИ ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ	15
14 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН	16
15 АДРЕСА ТА НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ	16
16 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	17
ТАЛОН №1;ТАЛОН №2 НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ АПАРАТА	24
ДОДАТКИ	25-27

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

У зв'язку із постійною роботою по вдосконаленню виробу, що підвищує його надійність та покращує умови експлуатації, в конструкцію можуть бути внесені незначні зміни, не відображені в даному керівництві.

1.1 УВАГА. При покупці апарату для опалення, опалення і гарячого водопостачання типу АОГВ(Д) (далі по тексту апарат) переконайтесь, що його теплова потужність відповідає проектній, що надасть можливість компенсувати теплові втрати при розрахункових коливаннях зовнішньої температури.

1.2 Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас (споживача) уважно ознайомитись з керівництвом з експлуатації апарату, умовами гарантійних зобов'язань та гарантійного обслуговування, проконтролювати правильність заповнення гарантійних документів продавцем, що підтвердити власним підписом.

1.3 При покупці апарату вимагайте перевірки комплектності, належного оформлення гарантійних талонів. Заводський номер, модель апарату та дата випуску повинні відповісти зазначеним у гарантійних документах. Інструкція з експлуатації та гарантійні документи є невід'ємною частиною апарату, повинні зберігатися у власника на протязі усього терміну експлуатації апарату. При відсутності документів у власника, гарантійні зобов'язання на апарат не розповсюджуються. У разі втрати документів власник апарату повинен звернутися до виробника для їх відновлення. У випадку, коли дані, що зазначені в гарантійних документах змінені, стерти або переписані, документи буде визнано недійсними, а апарат таким, що не підлягає гарантійному обслуговуванню.

1.4 Після продажу апарату покупцеві підприємство-виробник не несе відповіальності з питань некомплектності та механічних пошкоджень.

1.5 Апарат може бути змонтований згідно проекту тільки працівниками спеціалізованих установ (СУ), що мають ліцензію на проведення таких робіт, згідно проекту, затверженого (погодженого) підприємством газового господарства у встановленому порядку. Проект має відповісти вимогам ДБН В.2.5-20-2001, ДНАОП-0.00-1.20-98, НАПБ А.01.001-2004, а також даного керівництва.

1.6 Звертаємо Вашу увагу на те, що гарантія на виріб діє тільки за умови проведення всіх робіт введення в експлуатацію, технічного обслуговування та ремонту кваліфікованими фахівцями Уповноважених Сервісних Центрів (УСЦ), які пройшли навчання по роботі з даним устаткуванням і мають відповідний договір з виробником або його представником.

1.7 При введенні апарату в експлуатацію обов'язкове заповнення акту встановлення апарату (додаток А).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- 1) встановлення та використання апарату без відома органів нагляду, що контролюють експлуатацію газового опалювального обладнання;
- 2) заповнення системи опалення без попередньої підготовки води;
- 3) використання апарату при тиску в опалювальному контурі більше вказаного в таблиці 1;
- 4) пуск апарату при замерзанні води в системі опалення або апараті;
- 5) використання апарату без встановленого в системі гарячого водопостачання запобіжного клапана (для модифікацій, призначених для опалення і гарячого водопостачання).



УВАГА ! Заповнення водою опалювальної системи необхідно проводити через розширювальний бак та контролювати, щоб тиск води при наповненні не перевищував встановленого максимального значення робочого тиску води в контурі опалення апарату, вказаного в таблиці 1.

2 ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1 Апарати призначені для роздільного підігріву води в системах відкритого типу для потреб опалення і гарячого водопостачання споживача із застосуванням запобіжного і регулюючого пристрою (далі автоматика) та забезпеченням економного використання газоподібного палива.


2.2 Апарати встановлюються в побутових приміщеннях (не жилих) індивідуальних житлових будинків, будинків комунального й іншого призначення, обладнаних системою водяного опалення із природною (за рахунок різниці густини холодної і гарячої води) циркуляцією, системою гарячого водопостачання, приточною вентиляцією і постачаються природним газом низького тиску.

2.3 Апарати призначені для роботи в системах опалення, в яких у якості теплоносія застосовується вода з мінімальним вмістом мінеральних речовин. Може застосовуватись тала або дистильована вода а також вода із характеристиками живильної води по СНиП II-35-76 „Котельні установки”.

2.4 Виконання апаратів відрізняється залежно від номінальної теплової потужності, виконуваних функцій і типу використовуваної автоматики.

2.5 Виконання апарату вказується в розділі 16, а також на табличці прикріплений до лицьової частини теплообмінника та на упаковці.

2.6 Умовне позначення апаратів:



2.6. Приклад умовного позначення апаратів номінальною тепловою потужністю 20 кВт, призначених для опалення та гарячого водопостачання, укомплектованих автоматикою фірми „Sit Group”: АОГВ-20 ЕВ ТУ У 22571209.009-96.

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основні параметри, розміри апаратів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра або розміру, одиниця виміру	Норма для модифікації									
	АОГВ-16 Е	АОГВ-16 ЕВ	АОГВ-20 Е	АОГВ-20 ЕВ	АОГВ-25 Е	АОГВ-25 ЕВ	АОГВД-30 Е	АОГВД-30 ЕВ	АОГВД-50 Х	АОГВД-50 ХВ
1 Паливо	Природний газ за ГОСТ 5542 – 87									
2 Тиск газу, Па, - мінімальний - номінальний	640 1274±100									
3 Мінімальна витрата газу, при роботі запальника $\text{м}^3/\text{год}$	0,023									
4 Номінальна витрата газу апарату, $\text{м}^3/\text{год}$	1,8		2,4		2,8		3,3		5,6	
5 Номінальна теплова потужність апарату, кВт,	16		20		25		30		50	
6 Номінальна теплова потужність запальника, кВт,	0,25									
7 Коефіцієнт корисної дії, %, не менше :	90									
8 Діапазон регулювання температури води на виході з апаратів у систему опалення, °C	від 50 до 90±5									
9 *Витрата води на гаряче водопостачання при нагріванні на 35 ± 5 $^{\circ}\text{C}$, л/хв. ($\pm 10\%$)	-	4	-	5	-	5,5	-	6,6	-	11,6
10 Температура продуктів згоряння на виході з апаратів, °C, не менше	110									
11 Робочий тиск води, bar, не більше: - в контурі опалення	1,0						2,0			
- в контурі гарячого водопостачання	-	6.0	-	6.0	-	6.0	-	6.0	-	6.0
12 Приєднувальна зовнішня різьба штуцерів, дюйм(мм):										
- для підведення і відводу води системи опалення	G 1 $\frac{1}{2}$ (48)	G 2-B (60)								

Найменування параметра або розміру, одиниця виміру	Норма для модифікації								
	- АОГВ-16 Е G ½-B (21)	АОГВ-16 ЕВ	- АОГВ-20 Е G ½-B (21)	АОГВ-20 ЕВ	- АОГВ-25 Е G ½-B (21)	АОГВ-25 ЕВ	- АОГВД-30 Е G ½-B (21)	АОГВД-30 ЕВ	- АОГВД-50 Х G ¾-B (21)
- для підведення й відводу води системи гарячого водопостачання	-		-		-		-		-
- для підведення газу	G ½-B (21)						G ¾-B(27)		
13 Діаметр патрубка відводу продуктів згорання, мм	125						150	155	
14 **Габаритні розміри, мм, не більше:	950	950	950	950	950	950	1050	1050	1050
-висота	320	320	380	380	380	380	440	440	590
-ширина	510	510	510	510	510	510	710	710	710
-глибина									
15 Маса, кг, не більше	70	72,7	81	83,9	88	90,9	119	122	157
16 Об'єм теплоносія в теплообміннику , л	40,3	39,2	47	45,8	43	41,8	50	49	64,4
									62,8

Примітка:

*При відключенній системі опалення і температурі води в апараті 90 ± 5 °C.

**Установочні розміри апаратів показано на малюнках 7, 8.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 В комплект поставки апаратів входять:

- 1) Апарат (відповідної модифікації)..... 1 шт.
- 2) Керівництво з експлуатації АОГВ(Д)-00.00.000 КЕ..... 1 прим.
- 3) Експлуатаційна документація на автоматику..... 1 прим.
- 4) Упаковка..... 1 компл.

6) *Гвинт 3,5x13 8 шт.

7) *Шайба АОГВ-00.00.011..... 4 шт.

* Для виконання апарату зі з'ємним димоходом.

Деталі знаходяться в середині з'ємного димоходу

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 Приміщення, де працює апарат повинно бути обладнано приточною та витяжною вентиляцією.

5.2 Для уникнення пожежі заборонено класти на апарат або вішати біля нього речі, що можуть зайнятися.

5.3 Відповіальність за безпечну експлуатацію апарату й утримання його в належному стані, а також за стан димоходів і вентиляційних каналів несуть власники будинків.

5.4 Перед вимиканням апарату на тривалий час необхідно закрити газовий кран перед ним

5.5 Для запобігання нещасних випадків і виходу з ладу апарату:

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- 1) самостійно встановлювати та запускати апарат в роботу;
- 2) експлуатувати апарат особам, що не пройшли інструктаж з техніки безпеки й не ознайомлені із пристроєм і принципом роботи та не досягли віку 18 років;
- 3) експлуатувати апарат при витоку газу й при відсутності тяги;
- 4) у приміщенні, де встановлено апарат, перекривати решітки або зазори в нижній частині дверей та у стінах, призначенні для притоку повітря, необхідного для горіння газу;
- 5) експлуатувати апарат із просоком полум'я або відривом полум'я від пальника;
- 6) при розпалюванні апарату й спостереженні за горінням наблизяти обличчя до оглядового вікна;
- 7) застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоку газу;
- 8) експлуатувати апарат при несправній автоматиці;
- 9) розбирати й ремонтувати автоматику власними силами, вносити будь-які конструктивні зміни.

5.6 При нормальній роботі апарату та при справному газопроводі у приміщенні не повинно відчуватися запаху газу.

5.7 При появі запаху газу **НЕОБХІДНО:**

- 1) негайно виключити апарат;
- 2) закрити кран на газопроводі;
- 3) відкрити вікна та двері для створення протягу та провітрювання приміщення;
- 4) негайно взвати аварійну службу газового господарства за телефоном - 104.

5.8 До усунення витоку газу, для запобігання вибуху не виконувати ніяких робіт пов'язаних з іскроутворенням: не запалювати вогонь, не включати та не виключати електроприлади та електроосвітлення.

5.9 При виявленні несправності в роботі апарату необхідно звернутися в службу газового господарства та, до усунення несправності, апаратом не користуватися.

5.10 При користуванні несправним апаратом або невиконанні наведених вище інструкцій може виникнути отруєння природним газом або угарним газом.

6 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА АПАРАТІВ

6.1 Конструкцію апаратів показано на малюнках 1, 2.

6.2 Робота апарату

6.2.1 Робота апаратів полягає в нагріванні води для опалення й гарячого водопостачання (в моделях обладнаних другим контуром для нагрівання води для системи гарячого водопостачання) та регулюванні температури нагріву за допомогою автоматики безпеки та регулювання .

6.3 Пуск, регулювання температури теплоносія та функція аварійного блокування апарату

6.3.1 Пуск, регулювання температури теплоносія та зупинку апарату необхідно виконувати згідно експлуатаційної документації на газовий клапан автоматики безпеки та регулювання, що входить в комплект апарату.

6.3.2 При відхиленні режиму роботи апаратів від норми (згасанні полум'я запальника, недостатній тязі, падінні тиску газу в мережі), припиняється подача газу до основного пальника і запальника. Повторний пуск можливий тільки після ліквідації причини аварійного відключення.



УВАГА! При первинному прогріванні системи опалювання може утворюватися конденсат по усій поверхні теплообмінника, що призводить до краплеутворення і попадання вологи в топку котла і на поверхню підлоги під котлом. При подальшому прогріванні утворення конденсату припиняється.

6.3.3 Для запобігання утворення великої кількості конденсату пропонуємо: перед початком роботи закрити кран на трубопроводі зворотнього теплоносія, виставити рукоятку управління на максимальну температуру. Після прогріву теплоносія в апараті відкрити кран на трубопроводі зворотнього теплоносія та встановити необхідну температуру.

6.4. Функція гарячого водопостачання

6.4.1 При використанні апаратів для гарячого водопостачання, температура та кількість нагрітої води, регулюється краном змішувача. Кран 9(мал.5), на підведенні води до змійовика повинен бути постійно відкритим.

6.4.2 Для максимального підігріву води в змійовику апаратів на час водозaborу необхідно встановити ручку терморегулятора в положення максимального нагріву й перекрити циркуляцію води в системі опалення краном 11 (мал.5). При цьому розширювальний бак повинен залишатися підключеним до апарату.

6.4.3 Не рекомендується перекривати циркуляцію води в системі опалення на час більше 2 годин для запобігання зниженню температури в опалюваному приміщенні.

6.4.4 При використанні апаратів для гарячого водопостачання в літній період – циркуляція води через систему опалення перекривається аналогічно п.6.4. 2.

7 ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕНИЯ

Роботи з установки апаратів повинні проводитися працівниками спеціалізованих установ.

Установочні розміри апаратів показані на малюнках 6,7.

7.1 Вимоги до приміщення

7.1.1 Приміщення, у якому встановлюється апарат має відповідати вимогам Правил безпеки у газовому господарстві та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

7.1.2 Апарати встановлюються в окремому сухому нежилому приміщенні, що задовільняє вимоги діючих нормативних документів, підключаються до мережевого газопроводу, до системи опалення, гарячого водопостачання (при її наявності) і каналізації.

7.1.3 Приміщення, у якому встановлюється апарат, обов'язково повинне мати вільний доступ повітря ззовні і вентиляційну витяжку.

7.1.4 Не допускається встановлення апаратів в сиріх, запилених приміщеннях.

7.2 Умови пожежної безпеки

7.2.1 При установці апаратів на підлогу із горючих матеріалів , її необхідно оббити покрівельною сталлю по ізоляційному картоні товщиною 6 мм. Розміри листа повинні перевищувати розміри апарату не менш ніж на 100 мм із усіх сторін.

7.2.2 Між передньою стінкою апаратів і протилежною стіною приміщення повинен бути прохід не менше ніж 1 м.

7.2.3 Апарати повинні бути встановлені на відстані не менше 0,2 м до горючих конструкцій.

7.2.4 Апарати повинні встановлюватися до цегельних стін або перегородок на відстані не менш ніж 15 см. При установці апаратів біля горючої стіни, останню необхідно облицювати цеглою на ребро. Цегельне облицювання стіни варто звести вище рівня апарату на 0,5 м.

7.3 Умови влаштування димоходу

7.3.1 Димохід, до якого підключається апарат (див. мал. 3,4), повинен бути щільним (тріщини, щілини повинні бути усунуті), висотою не менше 6 м від рівня підключення апарату до верху оголовка димаря. Площа поперечного перерізу димаря має бути не менше площини патрубка відводу продуктів згорання.

7.3.2 Для апаратів АОГВ-**ЕВ можливе виконання зі з'ємним патрубком для відводу продуктів згорання у двох виконаннях: з горизонтальним і вертикальним під'єднанням до димоходу, як показано на схемі 1Б. Приєднати датчик тяги, підклавши шайби (з комплекту) на гвинти згідно схеми 1 В.

7.3.3 Для встановлення патрубка відводу продуктів згорання у експлуатаційне положення (схема 1Б) необхідно вийняти його з теплообмінника (транспортного

положення схема 1А), закріпiti гвintами, що входять у комплект до апарату. Підключити датчик тяги, згідно схеми 1В.

7.3.4 Апарат до димоходу підключити за допомогою з'єднуального патрубка, місце з'єднання ретельно ущільнити.





Схема 1А –
Транспортне положення димохода. Схема 1Б – Монтаж димохода до апарату.




Схема 1В – Встановлення датчика тяги.

7.3.5 Завдяки високому коефіцієнту корисної дії апарату температура продуктів згоряння при недостатній теплоізоляції каналу димоходу може знижуватись нижче точки роси. Це може привести до утворення в димоході конденсату та пошкодження димоходу.

Для запобігання пошкодженню димоходу необхідно:

- провести теплоізоляцію димоходу негорючими матеріалами,
- для влаштування димоходу та покриття його внутрішніх стінок використовувати матеріали стійкі до конденсату;
- використовувати димоходи з внутрішнім діаметром, що не перевищує діаметр патрубка димоходу апарату більше ніж на 30%.

7.3.6 У всіх випадках висота труби над прилягаючою частиною даху повинна бути не меншою 0,5 м. Якщо поблизу димаря розташовані більш високі частини будинку, будови або дерева, димарі повинні бути вищі границі “зони вітрового підпору”. Зоною вітрового підпору є простір, що знаходиться нижче умовної лінії, проведеної під кутом 45° до обрію від найбільш високої частини будинку, будови або дерева(див. схему 1Г).





Схема 1Г. Рекомендоване розташування



димаря.

7.4 Підключення апарату до системи опалення з природною циркуляцією теплоносія.

7.4.1 Схема підключення апарату до системи опалення із природною циркуляцією теплоносія зображена на мал. 5.

7.4.2 Для поліпшення циркуляції води в системі опалення рекомендовано встановлювати апарат нижче рівня нагрівальних приладів (радіаторів).

7.4.3 Розширювальний бак повинен бути захищений від замерзання та встановлений вище найвищого рівня опалювальної системи.

7.4.4 Для зливу води із системи опалення та апарату слід передбачити спускний кран, що встановлюється у найнижчій точці системи опалення.

7.4.5 Для запобігання передчасного виходу з ладу змійовика контуру гарячого водопостачання, вода з водопроводу повинна подаватися через фільтр.

7.5 Підключення апарату до системи опалення з примусовою циркуляцією теплоносія

7.5.1 При неможливості дотримання нахилів або при великому гідралічному опорі системи опалення рекомендуються використовувати циркуляційний насос.

7.5.2 Підключення апарату до системи із примусовою циркуляцією теплоносія, з робочим тиском до 0,7 bar (в залежності від модифікації) виконується згідно проекту, розробленого спеціалізованою організацією.

7.5.3 Циркуляційний насос підключається на виході із апарату.

7.5.4 Встановлення запірних елементів між апаратом та розширювальним баком (запобіжним клапаном) не дозволяється.

8 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ АПАРАТОМ

8.1 Заповнити систему опалення через розширювальний бак дистильованою або спеціально підготовленою водою до початку витоку через переливну трубу.

8.2 Перевірити чи закритий газовий кран на газопроводі до апарату.

8.3 Провітрити приміщення, в якому встановлений апарат протягом 10-15 хвилин.


8.4 Перевірити наявність тяги шляхом піднесення до отвору стабілізатора тяги апарату смужки паперу.

8.5 Перед пуском апарату слід відкрити газовий кран на газопроводі до апарату.


8.6 Послідовність дій при пуску, включенні основного пальника, регулюванні температури та зупинці апарату, укомплектованого запобіжним і регулюючим пристроєм з газовим клапаном „630 EUROSIT” фірми „Sit Group” (малюнок 2а) необхідно виконувати наступним чином (див. табл.2):

**Встановлення ручки управління у необхідне положення проводиться шляхом легкого натискання і повороту в необхідне положення.*


Таблиця 2




Стан „Виключено” відповідає положенню рукоятки управління проти знака «точка».



Повернути рукоятку управління проти годинникової стрілки в положення проти знака «іскра»*.




Натиснути рукоятку управління до упору і не відпускаючи натиснути кнопку п'єзозапальника, по необхідності кілька разів. Переконавшись в наявності полум'я (дивитися в оглядове віконце), слід утримувати рукоятку управління 5-10 секунд.




Відпустити рукоятку управління і перевірити наявність полум'я на пілотному запальнику.

При відсутності полум'я, через 3-5 хвилин (час для провітрювання камери згорання), повторити маніпуляції.



Для включення (розпалювання) основного пальника необхідно повернути рукоятку управління проти годинникової стрілки до будь-якої із позначок від 1 до 7. Максимальна температура теплоносія – 90°C відповідає позначці 7 на рукоятці управління.




Виключення апарату проводиться шляхом повороту рукоятки у положення «точка». При цьому пілотний й основний пальники згаснуть.

1. При згасанні полум'я запальника і основного пальника (в результаті задування або припинення подачі газу) термопара охолоджується, знижується її е.р.с. і магнітний блок перестане утримувати клапан, який перекриє подачу газу.

2. При недостатньому розрідженні (тязі) в апараті продукти згорання діють на датчик тяги, який ввімкнений в ланцюг термопари. При нагріванні датчика тяги, розмикаються його контакти і переривається подача електроенергії для утримання клапана, який перекриє подачу газу.

3. При тиску газу перед апаратом нижче допустимого (6,4 мбар), висоти полум'я пальника буде недостатньо для нагрівання термопари, знизиться її е.р.с. і магнітний блок перестане утримувати клапан, який перекриє подачу газу.

4. При відключені газового клапана по п.п. 2 і 3, після усунення причин, що викликають відключення, розпалювання здійснюється повторюванням операцій з таблиці 2.



Мал.2а

9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Нагляд за роботою апарату покладається на власника, який повинен утримувати його в чистоті і справному стані, не допускати накопичення на поверхні апарату і на вузлах автоматики пилу та бруду.

9.1 Обслуговування опалювальної системи (див. мал. 5).

9.1.1 При експлуатації системи рівень води в розширювальному баку не повинен опускатися до дна, для чого виконується періодична перевірка рівня й поповнення системи водою.

9.1.2 Припинення циркуляції води в системі можна виявити по охолодженню подаючих труб і характерному постукуванню в системі. У цьому випадку варто виключити апарат, дати охолонути воді до 75 °C, і повільно доповнити систему водою до початку витоку через переливну трубу.

9.1.3 Якщо в зимовий період буде потрібно припинити опалення на термін більше доби, необхідно, для запобігання замерзання, злити воду через спускний кран із опалювальної системи і апарату, а також із змійовика контуру гарячого водопостачання.

9.1.4 По закінченні опалювального сезону, систему варто залишити заповненою водою, щоб уникнути корозії труб, опалювальних пристрій і теплообмінника апарату.

9.2 Профілактичний огляд і обслуговування повинні виконуватись працівниками спеціалізованих підприємств газового господарства не рідше одного разу в рік перед початком опалювального сезону. При цьому повинні виконуватись наступні роботи:

9.2.1 перевірка тяги в димоході;

- 9.2.2 прочищення сопел, вогневих отворів, отворів для притоку повітря основного пальника й запальника;
- 9.2.3 перевірка щільності всіх з'єднань;
- 9.2.4 перевірка роботи датчика тяги й датчика наявності полум'я;
- 9.2.5 очищення димових каналів в апараті.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Транспортування апаратів здійснюється в один ярус залізничним транспортом у критих вагонах або автомобільним транспортом відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

Допускається транспортування в два яруси згідно документації заводу-виробника.

10.2 При транспортуванні залізничним транспортом апарати формуються в пакети, встановлювані на плоскі піддона по ГОСТ 9078-84 або по ГОСТ 9570-84 та скріплени металевою, або пластиковою стрічкою.

10.3 Допускається транспортування апаратів в індивідуальній упаковці.

10.4 Транспортування апаратів – по групі умов зберігання 4 за ГОСТ 15150-69.

10.5 Зберігання апаратів – по групі умов зберігання 2/С за ГОСТ 15150-69.

11 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

11.1 Конструкція апаратів надійна і при правильній експлуатації забезпечується тривала робота виробу! Однак у процесі експлуатації апаратів можуть виникнути несправності, імовірні причини й методи усунення яких зазначені в таблиці 3.

11.2 Несправності газової частини апарату повинні усувати тільки працівники спеціалізованих установ.

Таблиця 3

Признаки несправності	Ймовірна причина	Засіб усунення
Недостатня або відсутня циркуляція води в системі опалення.	Недостатня кількість води в системі опалення	Поповнити систему опалення водою
	Наявність повітря в системі опалення	Випустити повітря за допомогою кранів 14 (мал. 5)
Зниження ефективності опалення і підвищена витрата газу	Значні накипу відкладення в системі опалення	Викликати майстра для очистки системи
При запалюванні, після витримки і відпускання ручки управління-запальний пальник гасне	Полум'я на запальному пальнику занадто мале	Вимкнути всі газові прилади та спробувати знову
		Викликати майстра для ремонту обладнання

Признаки несправності	Ймовірна причина	Засіб усунення
Згасає полум'я на пальниках апарату	Потрапляння продуктів згоряння в камеру згоряння апарату через повітропровід	Перевірити систему вентиляції на цілісність та потрапляння сторонніх предметів
	Тиск газу в газопроводі вище або нижче норми	Вимкнути всі газові прилади та спробувати знову
Запах газу	Терморегулятор вийшов із ладу, пошкодження з'єднань	Газовим краном на стояку перекрити подачу газу, викликати працівника СУ
Не працює цифровий термометр	Некоректне відображення температури Відсутня цифрова індикація	Перевірити цифровий термометр. Замінити елемент живлення. Замінити термометр.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1 Виробник гарантує відповідність апарату вимогам технічних умов та його нормальну роботу при дотриманні правил зберігання, монтажу та експлуатації.

- Гарантійний строк зберігання - 1 рік від дня виготовлення.
- Гарантійний строк експлуатації апаратів - 5 років від дня введення в експлуатацію за умови проведення обов'язкового технічного обслуговування не рідше ніж один раз на рік починаючи від дати введення в експлуатацію. Технічне обслуговування – платна послуга. **Актуальну інформацію щодо Уповноважених Сервісних Центрів, які мають право виконувати технічне обслуговування апарату можна отримати на сайті www.aton.ua, або в Атон Груп за телефоном (044) 499-60-60.**

Впродовж гарантійного терміну користувач має право на усунення несправностей, які винikли в наслідок прихованих дефектів матеріалів, комплектуючих чи вад конструкції. Плата за роботу й деталі не стягується. Замінені деталі переходят у власність сервісного центру.

12.2 Гарантійне обслуговування передбачає заміну будь-яких вузлів та деталей при виявленні дефекту виробника і не передбачає повернення грошей. Щорічне технічне обслуговування та інші профілактичні та налагоджувані роботи відносяться до сервісного обслуговування і оплачуються власником апарату згідно діючого прейскуранту сервісної організації. Все, що пов'язано з гарантійними роботами у тому числі виклик інженера повністю безкоштовні.

12.3 У випадку порушення власником апарату нижче вказаних «умов виконання гарантійних зобов'язань», підприємство-виробник та організації, що обслуговують дані апарати, не несуть відповідальності за їхню працездатність.

12.4 При виконанні гарантійних ремонтів, гарантійний строк збільшується на час перебування апарату в ремонті, починаючи від дня звернення споживача на підприємство.

12.5 Оформлення ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТУ інженером сервісного центру обов'язкове.

13 УМОВИ ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

13.1 Гарантія буде надаватися тільки в тому випадку, якщо:

- **апарат був встановлений та змонтований представниками ліцензованої монтажної організації без порушень згідно умов та порядку встановлення, що передбачаються даними документами;**
- **підключення газу було виконане спеціалістом міського, районного газового господарства або організацією з відповідними повноваженнями з приводу чого видано відповідні документи;**
- **апарат введений в експлуатацію не пізніше 6-ти місячного терміну від дати придбання, або 18 місячного терміну від дати виготовлення.**
- **перше введення апарату в експлуатацію проведено кваліфікованими фахівцями Уповноваженого Сервісного Центру, що має Дозвіл Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та ліцензію, укладений з виробником або його представником договір, на даний вид робіт;**
- **при наявності у споживача гарантійних документів, з усіма відмітками – продаж, встановлення та монтаж, підключення газу та введення в експлуатацію в «Акті введення в експлуатацію»;**
- **від дати введення в експлуатацію або останнього технічного обслуговування пройшло не більше ніж 12 місяців та 15 днів.**

13.2 Виробник не несе гарантійні зобов'язання в наступних випадках:

- **умови експлуатації приладу не відповідають інструкції виробника;**
- **апарат встановлено та змонтовано в місцях де не допускається розташування газового обладнання згідно ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”;**
- **апарат експлуатується в приміщенні де ведуться будівельні або ремонтні роботи (пил та бруд можуть засмітити та вивести обладнання з ладу, призвести до аварійної ситуації);**
- **роботи по обслуговуванню обладнання виконуються особою, яка не має на це належних повноважень;**
- **виріб має механічні ушкодження, отримані після його передачі споживачеві;**
- **якщо дефект викликаний зміною конструкції, яка не передбачена виробником;**
- **якщо дефект викликаний дією кліматичних або інших впливів;**
- **якщо виявлені ушкодження викликані дефектами димоходу або систем до яких приєднано прилад;**
- **якщо дефект викликаний внаслідок забруднення газу, води, теплоносія, повітря, а також коливаннями тиску газу чи теплоносія поза межами норми;**
- **в разі порушення заводського пломбування;**
- **якщо тип або серійний номер виробу змінені, знищені, або були зроблені нерозбірливими.**

Якщо пошкодження виникли внаслідок вище викладених причин, то таке обладнання буде обслуговуватись за кошти споживача.

13.3 Щорічне технічне обслуговування повинно виконуватись Уповноваженими Сервісними Центрами. Факт проведення щорічного технічного обслуговування обов'язково фіксується в паспорті в розділі «Історія устаткування протягом усього терміну експлуатації» та завіряється печаткою Уповноваженого Сервісного Центру. Проведення щорічного технічного обслуговування оплачує споживач за прейскурантом Уповноваженого Сервісного Центру.

13.4 Для ефективної і безпечної експлуатації даного апарату він повинен бути укомплектований під час установки та монтажу додатковими запобіжними приладами:

- **відсічні крани контурів опалення, водопостачання та газопостачання;**
- **наявність фільтру та запобіжного клапану на вході контуру гарячого водопостачання;**
- **наявність газового фільтру перед газовою автоматикою апарату;**
- **наявність випускного вентилю теплоносія системи опалення.**

Несправності, виникнення яких зумовлено відсутністю запобіжних приладів усуваються за рахунок користувача обладнання.

14 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Уповноважений Сервісний Центр зобов'язаний:

14.1 При виявленні дефекту, усунення якого лежить в рамках гарантійних зобов'язань виробника, Уповноважений Сервісний Центр зобов'язаний відновити працездатність апарату в установлених діючим законодавством строки без оплати Власником.

14.2 При виявленні дефекту після закінчення гарантійного строку, або недотриманні користувачем умов виконання гарантійних зобов'язань в період гарантійного строку, Уповноважений Сервісний Центр зобов'язаний відновити працездатність апарату за рахунок Власника.

Власник зобов'язаний:

14.3 Неухильно дотримуватися правил експлуатації обладнання.

14.4 У випадку виходу зі строю обладнання, щоб запобігти замерзанню системи опалення, в опалювальний період, Власник обладнання зобов'язаний негайно повідомити про аварійну ситуацію в УСЦ та повністю злити воду з системи опалення.

14.5 Не залишати обладнання в робочому стані при відсутності Власника більше ніж на 18 годин підряд. В опалювальний період у випадку відсутності Власника більше зазначеного строку він зобов'язаний відключити обладнання та злити повністю воду із системи опалення.

14.6 Роботи по регулюванню газової автоматики, необхідність яких викликана коливанням тиску газу у газопостачальній мережі не відносяться до гарантійних зобов'язань виробника та його представників, та компенсиуються користувачем у повному обсязі.

14.7 У випадку необґрутованого виклику представника сервісного центру витрати, пов'язані з його приїздом, в повному обсязі компенсує Власник обладнання.

15 АДРЕСИ ТА НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ.

15.1 У разі виявлення заводських дефектів виробу, або відхилень від нормальних режимів роботи обладнання, що виробляється та постачається Атон Груп Власнику слід звертатися у відділ сервісу та гарантії за телефоном (044) 499-60-60 в м. Київ, або до Уповноважених Сервісних Центрів в регіонах України, список яких наведено на сайті www.aton.ua.

15.2 З усіх питань щодо роботи Уповноважених Сервісних Центрів в регіонах України звертайтеся у відділ сервісу та гарантії Атон Груп за телефоном (044) 499-60-60

16 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Апарат модифікації АОГВ____ - _____
Заводський номер_____

Відповідає технічним умовам ТУ У 21571209.009-96 і визнаний придатним
для експлуатації.

Газовий клапан (відповідне відзначити)

- "630 EUROSIT" фірми "SIT Group"
- "710 MINISIT" фірми "SIT Group"
- "820 NOVA" фірми " SIT Group"
- «V5475G» фірми «Honeywell»
- «VS8620» фірми «Honeywell»

заводський номер_____

М.П.


Виріб після виготовлення прийнято

(представник ВТК)

Дата виготовлення


Пакувальник (П. І. Б.)_____

(підпис)




Малюнок 1 – Схема апарату АОГВ-**ЕВ

- 1 - покажчик температури;
- 2 - кожух;
- 3 - газопальниковий пристрій;
- 4 - газопідвідний патрубок;
- 5 - патрубок для відводу продуктів згорання;
- 6 - датчик тяги;
- 7 - водовідвідний патрубок;
- 8 - водопідвідний патрубок;
- 9, 10 - патрубки гарячого водопостачання (ЕВ);
- 11 - турбулізатори;
- 12 - теплообмінник.



Малюнок 2 - Схема апарату АОГВД-30 ЕВ, АОГВД-50ХВ.

- 1 - покажчик температури;
- 2 – теплообмінник;
- 3 - кожух;
- 4 - водопідвідний патрубок;
- 5 - водовідвідний патрубок;
- 6, 7 - патрубки гарячого водопостачання (30 ЕВ, 50ХВ);
- 8 - димовідвідний патрубок;
- 9 - патрубок для підводу газу;
- 10 - турбулізатори;
- 11 - газопальниковий пристрій;
- 12 - датчик тяги;
- 13 – терморегулятор (50кВт)




План встановлення
апарата

З'єднання патрубка для відводу
продуктів згорання з димовим каналом

1 - апарат; 2 - теплоізоляція; 3 - патрубок для відводу продуктів згорання; 4 - заглушка отвору для очищення димового каналу.

Малюнок 3 - Схема під'єднання до димоходу для апаратів АОГВД-30 ЕВ, АОГВД-50 ХВ




План встановлення
апарата

З'єднання патрубка для відводу
продуктів згорання з димовим каналом

1, 2 - з'єднувальні патрубки; 3 - патрубок для відводу продуктів згорання апарату; 4, 5 - хомут.


Малюнок 4 – Схема під'єднання до димоходу апаратів АОГВ-**ЕВ



- 1- Апарат опалювальний;
- 2- Опалювальні прилади (радіатори);
- 3- Розширювальний бак (не входить до комплекту);
- 4- Подаючий трубопровід;
- 5- Головний стояк;
- 6- Переливна труба;
- 7- Вхід до системи гарячого водопостачання;
- 8- Випускний вентиль
- 9- Вентиль для подачі води в змійовик;
- 10- Вихід до системи гарячого водопостачання;
- 11- Вентилі регулювання опалення і водонагріву;
- 12- Зворотній трубопровід;
- 13- Фільтр очистки води;
- 14- Кран для випуску повітря;
- 15- Злив;
- 16- Запобіжний клапан.

* - для апаратів з контуром гарячого водопостачання.

Малюнок 5 - Схема приєднання апарату до відкритої системи опалення та гарячого водопостачання.




1 - газопідвідний патрубок; 2 - патрубок для відводу продуктів згорання;
 3 - водопідвідний патрубок; 4 - водовідвідний патрубок; 5 - підвідний патрубок гарячого водопостачання; 6 - відвідний патрубок гарячого водопостачання;

Модифікація	Розміри, мм							
	A	M	D	K	T	C	E	F
АОГВД-30Е	270	530	810	-	124	905	150	90
АОГВД-30ЕВ	270	530	810	380	124	905	150	90
АОГВД-50Х	280	530	810	-	124	865	155	130
АОГВД-50ХВ	280	530	810	380	124	865	155	130

Примітка:

1. Значення розмірів вказані в таблиці;
2. Діаметри різьби патрубків і значення розмірів Н, В, Л вказані в п.3.1;
3. Апарати, призначенні виключно для опалення, патрубків поз.5, 6 не мають.

Малюнок 6 – Габаритні і установочні розміри апаратів АОГВД-30ЕВ, АОГВД-50ХВ



1 - газопідвідний патрубок; 2 - патрубок для відводу продуктів згорання;
3 - водопідвідний патрубок; 4 - водовідвідний патрубок; 5 - підвідний патрубок
гарячого водопостачання; 6 - відвідний патрубок гарячого водопостачання.

Модифікація	Розміри, мм						
	A	M	D	K	T	C	P
АОГВ-16Е	256	470	740	-	110	827	128
АОГВ-16ЕВ	256	470	740	345	110	827	128
АОГВ-20Е	256	470	740	-	110	827	128
АОГВ-20ЕВ	256	470	740	345	110	827	128
АОГВ-25Е	256	470	740	-	110	827	128
АОГВ-25ЕВ	256	470	740	345	110	827	128

Примітка:

1. Значення розмірів вказані в таблиці;
2. Діаметри різьби патрубків і значення розмірів Н, В, Л вказані в п.3.1;
3. Апарати, призначені виключно для опалення, патрубків поз.5, 6 не мають.

Малюнок 7 – Габаритні і установочні розміри апаратів АОГВ-**ЕВ

ТАЛОН №1
НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ АПАРАТА

АОГВ - _____ Заводський № _____
Дата випуску „ ” 20 р.
Представник ВТК _____
(штамп ВТК)

Проданий магазином _____ М.П.
Власник та його адреса _____

Виконані роботи по усуненню пошкоджень: _____

Слюсар _____
(дата)
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Власник _____
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис, контактний телефон)

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник _____
(назва сервісної організації)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
(підпис)

ТАЛОН №2
НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ АПАРАТА

АОГВ - _____ Заводський № _____
Дата випуску „ ” 20 р.
Представник ВТК _____
(штамп ВТК)

Проданий магазином _____ М.П.
Власник та його адреса _____

Виконані роботи по усуненню пошкоджень: _____

Слюсар _____
(дата)
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Власник _____
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис, контактний телефон)

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник _____
(назва сервісної організації)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.
(підпис)

АКТ ВВЕДЕННЯ ОБЛАДНАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ № РВ-000001 –

(де наприклад "РВ"-регіон Рівне та номер по порядку де перші 2 цифри - рік, наступні - місяць та 3 останні номер по порядку)

З моменту повного заповнення цього документу відповідною інформацією, інженер сервісного центру, що виконав перший пуск, відповідає за передачу його на адресу відділу сервісу та гарантії. В цьому випадку інформацію з цього документу буде перенесено до центральної бази даних. Відповіальність по гарантійним зобов'язанням несе сервісний центр, що вказаний в цьому акті. Просимо Вас перевірити наявність на цьому документі печаток, адрес, дат і підписів усіх сторін. За правдивість наданої інформації відповідають сторони, що брали участь у заповненні даного документу. **ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА - УСІ ПОРОЖНІ ПОЛЯ ПОВИННІ БУТИ ЗАПОВНЕНИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ.**

Серійний №		Модель обладнання	Дата випуску		
продаж	Фірма / продавець		підпис _____ м.п		
	телефон	Дата продажу	_____ д _____ м _____ р		
монтаж	Фірма / інсталятор	підпис _____ м.п			
	Телефон	Дата монтажу	_____ д _____ м _____ р		
сервіс	Сервісний центр	підпис _____ м.п			
	ПІБ інженера	Дата 1го пуску	_____ д _____ м _____ р		
власник	ПІБ власника	Пуск обладнання в експлуатацію відбувся. Власник ознайомлений з умовами та вимогами експлуатації та умовами гарантії. Сторони претензій одна до одної не мають, що й підтверджують підписами			
	Адреса монтажу	індекс	обл.		
	місто	вул.	будинок	кв.	телефон
Місце встановлення (приміщення) _____					

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРИМІЩЕННЯ (будинку, квартири), ДЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ КОТЕЛ «АТОН»

Площа опалення

м. кв.

Висота до стелі

м.

Тип будника:

Слабко утеплений 2 кВт на 10 м.кв.

Середньо утеплений 1 кВт на 10 м.кв.

Добре утеплений 0,5 кВт на 10 м.кв.

Тиск газу на вході, Па

Тиск води в закритій системі опалення, кПа

Наявність газового фільтру

Наявність фільтру системи опалення

Висота димаря м.

Монтаж газопроводу виконано згідно СНІП

	<u>Слабко утеплений</u> - цегляний або бетонний будинок зі звичайними вікнами.	
	<u>Середньо утеплений</u> - цегляний будинок з повітряним прошарком, подвійними вікнами.	
	<u>Добре утеплений</u> - цегляний будинок з повітряним прошарком і зовнішнім утеплювачем подвійними вікнами.	
	Тиск води контуру ГВП	кПа
так	ні	
так	ні	
так	ні	

Наявність фільтру ГВП

так

ні

Наявність приточної вентиляції

так

ні

Монтаж димаря виконано згідно СНІП

так

ні

Монтаж систем опалення та ГВП виконано згідно СНІП

так

ні

зауваження сервісного інженера при введенні обладнання в експлуатацію:

Примітка: данна таблиця заповнюється уповноваженим сервісного центру при першому пуску апарату.

Історія устаткування протягом усього терміну експлуатації.

Цей аркуш заповнюється інженером Сервісного центра. Він є невід'ємною частиною гарантійного паспорта. Цей аркуш призначений для ведення історії встаткування протягом усього терміну експлуатації. На цьому аркуші інженер Сервісного центра фіксує (дублює), факт будь-якого втручання будь то: перший пуск, продовження гарантії, гарантійний або не гарантійний ремонт.

Дата	Сервісна організація	Дія	№ Акта	ПІБ інженера